



Made in Germany

megawood®

www.megawood.com/fr

Pass mobilier de jardin



**GCC – Un matériau
pour des générations**

megawood® Mobilier de jardin

GCC

German Compact Composite

GCC *HOLZart*

Les mobilier de jardin fabriqués à partir de notre matériau à base de bois GCC HOLZart (German Compact Composite) ont l'aspect, le toucher et l'odeur du bois, mais ce n'est pas du bois. Ils combinent les caractéristiques appréciées du bois avec les découvertes de la recherche moderne sur les polymères. Grâce à sa teneur élevée en bois pouvant atteindre 75 %, l'aspect, le toucher et l'odeur du matériau naturel sont préservés. Cependant, la composition brevetée du matériau le rend plus lourd que le bois dur, ce qui confère aux meubles une surface particulièrement robuste, durable et d'une beauté inaltérable.



Vous trouverez des informations détaillées sur
GCC HOLZart sur le site internet:
www.megawood.com/fr/gcc

Un bon choix

- ✓ **Naturally beautiful**
avec des surfaces rabotées en oscillation,
un grain fin et un poli raffiné.
- ✓ **Durable et résistant aux intempéries**
grâce aux planches massives de 21 mm d'épaisseur en
GCC, conçues pour une utilisation extérieure tout au
long de l'année et plus résistantes aux intempéries que
les meubles en bois conventionnels.
- ✓ **Entretien réduit**
par rapport au bois, car il n'est pas nécessaire de
huiler, vernir ou peindre régulièrement pour garantir
une longue durée de vie.
- ✓ **Pas d'écaillage de la peinture**
car le matériau est teinté de manière homogène et
complète.
- ✓ **Santé des matériaux**
certifié *Cradle to Cradle Certified® Gold* et
C2C Certified® Material Health au niveau platine.
- ✓ **Géré de manière circulaire**
et zéro déchet, tous les meubles megawood® sont
réutilisables à 100 % sur le plan matériel.

Développement des couleurs et entretien

Le mobilier de jardin megawood® est livré avec une couche de vernis qui assure une protection initiale pendant les premières semaines d'utilisation. Le vernis s'use avec le temps, les surfaces s'éclaircissent et développent leur propre patine naturelle. En fonction de l'ensoleillement, ce processus de développement des couleurs dure entre 6 et 8 mois.

Si vous préférez la couleur initiale plus foncée du mobilier, vous pouvez la restaurer en le vernissant par la suite. Suivez les instructions du fabricant du vernis. En règle générale, utilisez le moins de polish possible et polissez jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun résidu sur la surface.

Les salissures environnementales telles que la poussière, le pollen et les traces d'eau sont inévitables et doivent être éliminées régulièrement.

Les taches de nourriture et de boissons ou les traces de graisse doivent être éliminées dès que possible à l'aide d'un chiffon absorbant et d'eau. Les taches résiduelles s'estompent avec le temps sous l'effet du soleil et de la pluie.



Pour plus de détails sur les différentes couleurs, le développement des couleurs et les instructions d'entretien, veuillez consulter :

www.megawood.com/fr/mobilierjardin

Nettoyage et entretien

Nous recommandons un nettoyage régulier du mobilier, idéalement à une température supérieure à 15 °C.

Veuillez procéder comme suit pour le nettoyage :

1. Éliminez les poussières sèches et non incrustées.
2. Arrosez suffisamment la surface à nettoyer et laissez-la humide pendant au moins 15 minutes.
3. Nettoyez la surface à l'eau et à l'aide d'une brosse standard. Pour les salissures tenaces, vous pouvez utiliser notre nettoyant liquide hautement concentré GCC Pure Wash (suivez les instructions d'utilisation).
4. Rincez abondamment la surface nettoyée à l'eau claire du robinet et essuyez-la avec une raclette en caoutchouc.

Pour tout démontage ultérieur, laissez toujours les goupilles de verrouillage en PRV dépasser d'environ 10 mm. Si les goupilles de verrouillage se desserrent avec le temps, elles doivent être remis en place à l'aide d'un poinçon solide.



Plus d'informations, des instructions d'utilisation et des vidéos avec des conseils de nettoyage sur:
www.megawood.com/fr/nettoyage

Environnement

Aucun arbre n'est abattu pour la production du GCC. Seules les fibres de bois issues de l'industrie régionale du rabotage et du sciage sont utilisées.

L'accent est mis sur l'innocuité du matériau pour la santé : tous les composants ont été répertoriés et n'ont aucun effet nocif sur la santé humaine ou l'environnement. Seule de l'énergie verte est utilisée dans l'usine de production située à Aschersleben (aux portes de la région allemande du Harz).

Pour un monde sans déchets, notre matériau GCC est conçu de manière à ne jamais devenir un déchet, mais à pouvoir être recyclé à 100 % en nouveaux produits. Contribuez à façonner un avenir sain pour les générations futures et rapportez simplement vos meubles megawood® à un revendeur megawood® à la fin de leur longue durée de vie. Nous reprenons volontiers tous les produits megawood® afin de les transformer en quelque chose de nouveau.

✓ **Trouvez les lames de terrasse et le bois de construction adaptés à votre projet de jardin sur :**
www.megawood.com/fr



Pour plus d'informations sur notre économie circulaire, la santé des matériaux et la certification, consultez : **www.megawood.com/fr/c2c**